





IRINA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.



1 Fissare il compensatore sinistro (fig. a) e quello destro (fig. b) alla parete, utilizzando i fori predisposti.




2 Inserire il cassonetto tra i compensatori, facendo in modo che la baionetta vada all'interno del foro presente sulla testata destra (fig. b). Successivamente far entrare la spina della testata sinistra nel foro (fig. c) ruotando il cassonetto.




3 Spostare gli switch verso l'interno del compensatore.


4 Inserire la guida sinistra sotto il cassonetto e agganciare alle staffe. (fig.2)




5 Inserire la guida destra sotto il cassonetto e agganciare alle staffe. (fig.2)




6 Inserire il tondino avendo cura che l'invito per rete entri nella sede cilindrica del corsoio.



7 Inserire la guida di sinistra (fig. a) e destra (fig. b), come mostrato in figura. (fig. c - d).



8 Fissare le guide laterali mediante le viti a brugola fornite in dotazione, utilizzando i fori predisposti. (Il numero dei fori dipende dall'altezza del prodotto).



9 Verificare il corretto funzionamento del prodotto.



CARICAMENTO MOLLA

La fluidità nello scorrimento della barra maniglia in fase di richiusura automatica viene regolata direttamente in fabbrica, mediante il caricamento della molla di trascinamento ad un numero di giri prefissato.

Dopo aver installato la zanzariera, qualora lo scorrimento si arresti prima della totale chiusura oppure nel caso in cui la chiusura sia troppo veloce, è possibile regolare in autonomia il caricamento della molla di trascinamento, regolando la tensione di carica con l'apposita chiave a brugola fornita di serie, da inserire nell'alloggiamento della testata superiore come mostrato nell'immagine b:

- nel caso in cui l'avvolgimento della rete sia **troppo veloce in fase di apertura**, ruotare la chiave **verso il segno "-"**.


+ nel caso in cui la zanzariera si chiuda **troppo lentamente o non si chiuda del tutto**, ruotare la chiave **verso il segno "+"**.

Nel ruotare la chiave all'interno del foro, si consiglia di eseguire giri completi di chiavino per volta e riprovare man mano il funzionamento.


Utilizzare il chiavino fornito in dotazione.

N.B. L'operazione va eseguita solo da personale tecnico qualificato all'installazione del prodotto.

Dopo l'eventuale utilizzo della chiave a brugola, riporla nell'apposita sede. (fig b)




FUORI SQUADRO




In caso di **fuori squadra**, regolare la vite a brugola presente nella parte inferiore della guida per correggere gli eventuali problemi di scorrimento della zanzariera.

INSERIMENTO COVER



Inserire le cover sulle guide di sinistra (fig. a) e destra, come mostrato in figura (fig. b).

RIMOZIONE COVER



Inserire l'accessorio fra la guida e la cover 1. e scorrere 2. per sganciare completamente la cover.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Il presente documento è redatto secondo l'Art. 11.6 del Regolamento Prodotti da Costruzione CPR UE 305/2011 e soddisfa i requisiti essenziali della norma armonizzata EN 13561 i cui livelli prestazionali sono riportati nella "Dichiarazione di Prestazione". Il presente documento costituisce parte integrante del prodotto ed è destinato ad installatori, manutentori e utenti.

Scopo del documento è elencare tutte le istruzioni necessarie per una corretta installazione, manutenzione ed uso del prodotto, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed allo stesso.

Per la sicurezza delle persone e per il riconoscimento di un'eventuale garanzia, è importante conservare queste istruzioni.

MV LINE si congratula per il Suo acquisto.

Questo documento le consentirà di apprezzare i vantaggi di quanto acquistato e l'aiuterà ad orientarsi nelle fasi d'installazione, uso e manutenzione. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti o incompleti.

Questo documento è di proprietà della MV LINE.

È severamente vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione preventiva della MV LINE.

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato alla funzione di protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionato e/o di schermatura solare. **Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio in quanto non considerato nell'analisi dei rischi effettuata dal costruttore. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.**

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni.

! Verificare preventivamente il fissaggio del prodotto alla struttura fissa, considerando che può essere installato sul muro o sul serramento. Scegliere i tasselli di ancoraggio per l'installazione sul muro e viti di fissaggio per l'installazione sul serramento in relazione allo stato del muro o del serramento. In presenza di mattoni forati si consiglia di utilizzare tasselli espansibili con collante chimico. Accertarsi che gli stipiti siano perpendicolari fra di loro, in caso di fuori squadra, effettuare le necessarie regolazioni: in presenza di pavimentazione e/o struttura muraria irregolare non è garantito il corretto funzionamento.

Si consiglia l'installazione da parte di personale tecnico qualificato nel pieno rispetto del presente documento.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Il prodotto è imballato in buste trasparenti, cartone, cartone alveolare e polistirene espanso, in modo da garantire un'ottima protezione durante il trasporto. **L'imballo contiene le istruzioni di montaggio, d'uso e manutenzione da conservare a cura dell'utente.** Il prodotto è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione, in ogni caso valutare in base alle sue dimensioni la movimentazione in due persone; provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno a cose e/o persone.

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto stesso controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate: in caso di dubbio non utilizzare il prodotto e contattare il fornitore.

ATTENZIONE

! **Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!**

♻ **Differenziare lo smaltimento dei materiali da imballaggio secondo le disposizioni del proprio Comune.**

IMBALLO	FILM ESTENSIBILE	NASTRO ADESIVO	IMBALLAGGIO PRIMARIO		FOGLIO	POLISTIRENE
DOVE VA	PLASTICA	PLASTICA	CARTA	CARTA	CARTA	PLASTICA
MATERIALE	LDPE4	PP5	PAP20	PAP21	PAP20	PS6
 SIMBOLO DI RICICLAGGIO	 LDPE4	 PP5	 PAP20	 PAP21	 PAP20	 PS6

USO

La funzione del prodotto è quella di proteggere gli ambienti da insetti e piccoli animali, ogni altro uso fa decadere qualsiasi tipo di garanzia.

! **È vietato appoggiarsi alla rete o al telo. Non impiegare mai fiamme libere né fonti di calore nelle vicinanze della zanzariera. Non inserire le mani in prossimità del rullo di avvolgimento della rete/telo: rischio di intrappolamento delle dita! Non inserire le mani all'interno della guida superiore: rischio di lesione mani! Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura del prodotto) da parte dei bambini.**

MANUTENZIONE

ORDINARIA

L'eventuale pulizia della rete/telo deve essere effettuata aspirando la polvere e (ove previsto) lavando con una soluzione di sapone delicato ed acqua tiepida. Non avvolgere e/o lasciare la zanzariera avvolta con la rete/telo bagnato per evitare il formarsi di muffe e deformazioni strutturali: **fare asciugare sempre prima del riavvolgimento.**

Per la pulizia di profili, tappi e componenti in plastica è possibile l'impiego di acqua e sgrassatore. Pulire eventuali parti magnetiche con un panno umido. In caso di attrito lubrificare i cingoli e gli eventuali cuscinetti con uno spray silconico.

Effettuare periodicamente (minimo due volte all'anno) il controllo della rete/telo.

STRAORDINARIA

Tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale qualificato facendo riferimento alle Istruzioni di Montaggio.

Ai fini della sostituzione è possibile ricevere qualsiasi componente del prodotto rivolgendosi al rivenditore o alla MV LINE: l'utilizzo di componenti non originali fanno decadere qualsiasi tipo di garanzia.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. Il prodotto non è costituito da materiali ritenuti pericolosi, ma attenersi alle norme in vigore riguardo la rottamazione e lo smaltimento.

RISCHI

INSTALLAZIONE

! **Durante l'installazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e lo smontaggio adottare tutte le precauzioni riguardo ai rischi di caduta ed ai rischi di abrasione derivanti da manipolazione profili con spigoli/taglio vivo.**

USO E MANUTENZIONE

! **Prestare attenzione al riavvolgimento ed alle operazioni di carico/scarico della molla di riavvolgimento: pericolo d'urto con la barra maniglia. Evitare di inserire le mani all'interno della guida superiore.**

Pericolo d'inciampo sulla guida inferiore. Evitare di sporgersi durante le operazioni di pulizia: pericolo di caduta!

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio delle parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti del prodotto quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente. Sono espressamente esclusi dalla garanzia reti e teli usurati dall'utilizzo, dall'esposizione degli agenti atmosferici o comunque danneggiati.

Le clausole di garanzia sono applicabili solo al prodotto in relazione alla sua movimentazione, non che alle sue parti fatta eccezione per la rete. La garanzia non è applicabile ad ogni ulteriore ed eventuale onere sostenuto per la posa in opera del prodotto o la sua manutenzione.

Per poter usufruire della garanzia è necessario trascrivere nello spazio bianco sottostante il CODICE PRODOTTO riportato sull'etichetta presente sul cassonetto (vedi facsimile fig. 1) ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura).

Questo prodotto è garantito dalla MV Line per un periodo di 24 mesi.

Codice da trascrivere:

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassonetto, così come vedi nella figura di esempio.

Riferimento



SWH19-00916



DOP n. Z01IA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Il CODICE di IDENTIFICAZIONE UNICO del PRODOTTO-TIPO è riportato sull'etichetta presente sul **cassonetto** del prodotto (vedi fac-simile fig.1).



fig.1

Il sottoscritto, rappresentante legale dell'azienda MV LINE S.p.A., ubicata in Via Umbria - Lotto 69, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italy, sotto la sua responsabilità esclusiva

DICHIARA

che il prodotto da costruzione di propria fabbricazione, zanzariera:

IRINA

adatta a: **Impiego esterno in edifici e altre costruzioni**

- ricade sotto il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 4;
- risulta conforme a quanto previsto dal *Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n°305/11* e alla specifica norma tecnica armonizzata di prodotto e possiede le prestazioni riportate al Prospetto 1 in relazione alle caratteristiche essenziali.

PROSPETTO 1			
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	Norma tecnica specifica
Resistenza al vento	3	UNI EN 13561:2004+A1:2008	UNI EN 1932
Trasmittanza totale di energia solare g _{tot}	Si rimanda ai seguenti web link: https://mvline.it/documenti/ https://calcolatore.mvline.it/		UNI EN 14501

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al *Regolamento (UE) n°305/2011*, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Acquaviva delle Fonti, 02.12.2024

Firma
Paolo Montanaro
(Rappresentante legale)

CE EN 13561
24
MV LINE S.p.A.
Via Umbria - Lotto 69
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Prodotto: ZANZARIERA
Classe di resistenza al vento: 3